

Recomendaciones para la instalación de Caja y losa al piso y Marco y tapa (CP 100)

Para la instalación de la Caja y Losa Termoplástica tomar en consideración lo siguiente:



1. Realizar la excavación de la zanja a una profundidad aproximada de 30cms del nivel de vereda.



2. Afirmar el terreno previo a la colocación de la Losa



3. Verificar el nivel de la Caja con referencia a la vereda



4. Previo a la instalación de la batería y con la ayuda de un nivel de burbujas verificar la horizontalidad de la Losa para luego proceder a la instalación.



5. Una vez instalada la batería colocar la Caja protegiendo el arco de pase de la tubería para evitar el filtrado de materiales.



6. Enterrar la Caja y Losa Termoplástica dejando de 10 a 15cm aproximadamente para vaciar el concreto.



7. Luego de vaciar el concreto alisararlo.



8. Finalmente, previa a la colocación de la Tapa limpiar la superficie interna del marco, retirando resto de concreto u otros elementos.



9. Dejar fraguar el concreto sin manipular la Tapa 24 horas.

Nota:

* Se recomienda su almacenaje bajo techo, pero de ser expuesto a la intemperie cubrirlo, de preferencia con plástico azul o negro.